


가스쿠타스탠드케이스 사용설명서

| FS-H5500WH | FS-H5510SI | FS-L5500WH |

※ 가스쿠타스탠드케이스란? 가스쿠타레인지를 별도의 싱크대 타공없이 싱크대 위에 올려놓고 사용할 수 있는 제품입니다.

설치 방법


1 삼발이 분리



가스쿠타스탠드케이스에 가스쿠타레인지를 설치하기 전에 반드시 삼발이를 분리하여 주십시오.


설치시 삼발이가 떨어져 상해를 입을 수 있습니다.

2 가스 호스 연결




가스 호스 연결시 가스 호스는 가스 쿠타스탠드케이스의 내부를 통해 후면부 아래 방향으로 빠져 나오게 설치하십시오.

가스호스 길이는 약 50mm정도 여유있게 설치하여 주십시오.



낮은 타입 가스쿠타스탠드케이스의 경우 가스 호스 연결 후 연결부가 수평이 되게 설치하여 주십시오. 제품 높이가 낮기때문에 가스 호스가 닿아 설치가 어려울 수 있습니다.

3 가스쿠타스탠드케이스 조립



가스쿠타스탠드케이스를 위치시키고 가스쿠타레인지가 그림의 방향대로 조립합니다.

4 버너헤드, 삼발이 안착

가스쿠타스탠드케이스 완전하게 조립하고 버너헤드가 잘 안착되었는지 확인한 후 삼발이를 올려주십시오.




- 가스쿠타레인지 설치 및 가스 호스 연결시 반드시 장갑을 끼고 설치하십시오. 상해의 위험이 있습니다.
- 가스 호스는 전문 업체(지역 도시가스)에서 설치하도록 하십시오.
- 가스 호스가 꺾이지 않도록 설치하여 주십시오.
- 가스 호스가 가스쿠타레인지 하단부에 직접 접촉되거나 혹은 아래로 지나가지 않도록 설치하여 주십시오.

건전지 교체 방법


※ 건전지 적용 제품에만 해당

1 가스쿠타레인지와 가스쿠타스탠드케이스 분리




건전지 교체를 위해 가스쿠타레인지 분리시, 가스쿠타스탠드케이스 후면의 모서리를 잡고 들어 올리면 쉽게 분리됩니다.

2 가스쿠타스탠드케이스 위 가스쿠타레인지 위치



분리 후 가스쿠타레인지를 가스쿠타스탠드케이스 위에 걸쳐 놓으십시오. 이때 가스쿠타레인지 제품이 앞으로 넘어지지 않게 주의하십시오.

3 가스쿠타레인지 전면부를 올린 후 교체



건전지는 가스쿠타스탠드케이스로부터 가스 쿠타레인지 전면부를 들어올려 교체해 주십시오. (건전지 케이스는 가스쿠타레인지 바닥면에 위치)

4 건전지 교체가 완료되면 가스쿠타레인지를 가스쿠타스탠드케이스에 다시 조립하고 삼발이를 올려 사용해 주십시오.



- 건전지 교체시 반드시 장갑을 끼고 교체하십시오.
- 건전지를 교체하기 전 삼발이를 반드시 분리하여 주십시오.




- 제품 청소시 반드시 장갑을 착용하여 주십시오. 특히 제품 하부에 손을 넣어 청소할 경우 상해의 위험이 있습니다.
- 강한 재질의 철수세미 등을 제외한 부드러운 헝겊으로 닦아주십시오.
- 제품 청소시 강한 산성 혹은 강한 알칼리성 세제를 사용하지 말아주십시오.



- 제품 설치 및 사용중 제품에 무리한 충격이 가해지지 않도록 주의해 주십시오. 제품 변형 및 손상이 발생할 수 있습니다. 특히 건전지 적용 제품은 건전지 이탈의 우려가 있습니다.

제품 규격



모델명	FS-H5500WH	높은 타입/화이트
	FS-H5510SI	높은 타입/실버
	FS-L5500WH	낮은 타입/화이트
품명	가스쿠타스탠드케이스	
제품 치수(mm) (가로 X 세로 X 높이)	높은 타입	595 X 460 X 150
	낮은 타입	595 X 460 X 50
가스쿠타레인지 매립 치수(mm)	560 X 430	
중량(kg) (제품 / 포장포함)	높은 타입	1.8 / 3.2
	낮은 타입	1.4 / 2.7